

Underhåll och service för maskindrivna portar.

Obs! Vid underhållsarbeten och service - bryt spänningen!

Ordernummer

Vid beställning av reservdelar, tillägg eller frågor uppge alltid ordernummer (4-siffrigt nummer placerat på styrskeepets utsida och på portens insida). Med hjälp av numret kan man få fram bestyckning av porten.

Frikoppling

Se separat anvisning eller anvisning på styrskeepets front.

Skötselinstruktioner för motorspel

Se först vilken typ av motorspel det gäller. Detta framgår av skylten på motorspelets växellåda och i portspecifikationen. De olika motorspelstyperna är: MK, MK2, MA, M10 eller MT.

Översyn skall ske minst två gånger per år: Kontrollera att säkerhetsutrustningen på porten är i funktion, såsom klämskydd, belastningsvakt (se manual för styrautomatik), stoppknappar, fotocell och säkerhetsslingor. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna, inställningen av kilremmens spänning och kondition (gäller MA, MK och M10). Kontrollera att infästningsskruvar för motorspelet och manöverarmar är åtdragna samt att frikopplingsanordningen i motorarmen är smord så att frikoppling vid behov av manuell drift, lätt kan utföras. Länkarmens ledlager skall smörjas med fett.

Smörjning av motorspel typ MK, MK2, M10 och MT

Snäckväxeln är smord med syntetisk olja. Denna olja behöver normalt ej bytas. Om av någon anledning olja måste bytas skall olja av typ MOBIL SHC 629, eller likvärdig användas. I M10 spelet finns 2st kugghjul under växeln, dessa skall smörjas med Molykote 165 LT.

Smörjning av motorspel typ MA

Smörjning skall ske minst två gånger per år. Pensla in snäckhjul och snäckskruvar med Molykote 165 LT.

Skötselinstruktioner för port och grind

Porten/grinden skall ses över minst två gånger per år, då följande punkter kontrolleras och åtgärdas.

- Att gångjärnens infästning och inställning är korrekt.
- Att gångjärnens slitbrickor/lager ej är nedslitna. Gångjärn vid ev. gångdörr smörjes.
- Att skruv för styr- och bärbeslag ej har lossnat. Kontrollera att bärbeslaget bär längs hela sträckan.
- Att klämskydd och ev. gångdörrskontakt, magnetlås fungerar samt att ledningar till dessa är oskadade.
- Att porten/grinden öppnar och stänger till rätt position, dvs. inte trycker för hårt mot karm eller att porten/grinden inte öppnar helt. Att grindhalvor står mitt för varandra i stängt läge (viktigt vid magnetlås eller låsbyglar). Justering av gränslägen sker genom att vrida gränslägesnockarna i önskad riktning. Dessa är placerade i övre ändan av motorspelets utgående axel. Övre nocken är till stängt läge och den undre till öppet läge.
- Att tätningar av gummi är hela och att lock är monterade på grindstolpar.

VIKTIGT !

- Kontrollera att porten/grinden ej skadats genom påkörning eller dyl.
- Kontrollera att porten/grinden ej går för nära eller i marken. Eller att hinder ej finns i porten/grindens rörelseområde.
- Koppla loss frikopplingen vid motorarmen och kontrollera att porten/grinden lätt kan manövreras manuellt.
- Golvet hålls rent inom portens/grindens rörelseområde.